



## ***Instrukcja obsługi niszczarki***

# **VS 711 CD**

### ***Dane techniczne:***

Typ niszczarki:	cross-cut
Szerokość szczeliny podawczej:	225 mm / 122 mm
Max ilość niszczonej kartek:	7 kartek (70g/m <sup>2</sup> ) / 1 CD
Szerokość szatkowania:	4x40 mm
Pojemność kosza:	20l
Zasilanie:	230 V
Pobór prądu:	1,75 A
Wymiary (WxSxG)	387x340x219 mm
Waga netto:	4,3 kg

28.02.2007

dystybutor: OPUS Sp. z o.o. • ul. Toruńska 8 • 44 – 122 Gliwice • [www.opus.pl](http://www.opus.pl)

### Zasady bezpieczeństwa:

- Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. Instrukcje te należy zachować i korzystać z nich w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi urządzenia.
- Urządzenie należy ustawić na stabilnym podłożu w pobliżu gniazdka o napięciu 230V.
- Urządzenie należy chronić przed wilgocią i kurzem.
- Nie wolno ustawiać urządzenia w pobliżu urządzeń grzejnych lub wentylacyjnych.
- Nie wolno używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych gazów lub cieczy.
- Należy chronić przewód zasilający urządzenie przed uszkodzeniem, nie używać kabla do przenoszenia urządzenia i wyciągania wtyczki z gniazdka.
- Urządzenie należy wyłączyć z sieci, jeśli nie jest używane przez dłuższy czas lub gdy jest przenoszone.
- Całkowite wyłączenie urządzenia następuje po wyjęciu wtyczki z sieci.
- Urządzenie należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenie zawiera elementy obrotowe, które mogą spowodować wciągnięcie luźnych elementów garderoby, włosów itp. Należy zachować ostrożność.
- Należy zachować szczególną ostrożność sięgając w obszar szczeliny podawczej.
- Nie wolno używać urządzenia do innych celów niż określone w instrukcji obsługi.
- Należy kontrolować sprawność urządzenia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy, należy skontaktować się z serwisem.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w temperaturze powyżej 8 °C.
- Przed zdjęciem jakiegokolwiek osłony, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Stosowanie niewłaściwych substancji smarujących stwarza zagrożenie pożarowe.
- Urządzenie należy obsługiwać zawsze zgodnie z ogólnymi zasadami BHP.
- Wszelkich napraw urządzenia może dokonywać jedynie osoba uprawniona.



## Declaration of Conformity Deklaracja Zgodności

*OPUS Sp.z o.o. hereby declares that the machine specified below is in accordance with the following directives and standards:*

*Opus Sp.zo.o. deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że urządzenie, którego dotyczy niniejsza deklaracja jest zgodne z postanowieniami następujących dyrektyw UE oraz powiązanymi z nimi normami zharmonizowanymi:*

73/23/EWG , 89/336/EWG , 99/5/WE

PN-EN 60950:2000 ; PN- EN 55014-1:2001; PN –CISPR 16-1: 1997; PN –CISPR 16-2: 1999

Name/ Nazwa :

OPUS Sp. z o. o.

Address/ Adres :

ul. Toruńska 8 44-122 Gliwice

Type of the machine / typ :

Niszczarka / Shredder

Model No / model :

VS 711 CD

**POLAND / Polska**

(Place / Kraj)

**28.02.2006**

(Date / Data)

(Signature / podpis)

**Aleksander Macha**

(Full Name/ Imię i Nazwisko)

## **Ilość niszczonych kartek**

Niszczarka **OPUS VS 711CD** może zniszczyć jednorazowo do 7 kartek papieru w formacie A4 o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>. Podczas niszczenia kartek mniejszego formatu należy je wkładać pośrodku szczeliny podawczej.

Niszczarka **OPUS VS 711CD** posiada specjalną szczelinę podawczą (60mm) umieszczoną centralnie w pokrywie głowicy do niszczenia kart plastikowych (kredytowych, bankowych). Niszczarka może zniszczyć jednorazowo tylko jedną kartę.

Niszczarka **OPUS VS 711 CD** posiada specjalną szczelinę podawczą (122mm) na płyty CD umieszczoną w pokrywie głowicy. Niszczarka może zniszczyć jednorazowo tylko jedną płytę CD. Niszczenie płyty polega na jej perforacji (zniszczenie nośnika danych).

## **Konserwacja**

Regularne oliwienie noży tnących zapobiega zmniejszeniu wydajności, podwyższeniu głośności oraz znacznie wydłuża sprawność niszczarki. Noże tnące powinny się smarować specjalnym olejem (dostarczonym przez OPUS), po kilkukrotnym opróżnieniu kosza (worka) na ścinki. Wystarczy kilka kartek papieru zwilżyć olejem, a następnie poddać je niszczeniu w taki sposób aby olej został rozprowadzony na całej powierzchni noży tnących.

## **Możliwe nieprawidłowości działania**

Jeśli urządzenie nie działa lub nie pracuje prawidłowo, prosimy o sprawdzenie:

- Czy niszczarka jest podłączona do prądu?
- Czy główny przełącznik znajduje się na pozycji „ON”?
- Czy w niszczarce nie doszło do zablokowania papieru?
- Czy głowica jest prawidłowo umieszczona na koszu? (Wyłącznik bezpieczeństwa znajdujący się pod głowicą zadziała tylko wtedy, gdy głowica i kosz są prawidłowo połączone).

W przypadku dalszych problemów związanych z funkcjonowaniem urządzenia należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

## **Zalecenia producenta:**

- Niszczarka służy do niszczenia papieru, kart kredytowych oraz płyt CD.
- Wyłącznik niszczarki powinien znajdować się w pozycji OFF w przypadku, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas.
- Przed niszczeniem dokumentów należy usunąć z kartek spinacze biurowe.
- Należy pamiętać o opróżnianiu kosza na ścinki.
- Niszczarka może pracować tylko z koszem będącym w zestawie.
- W celu zapewnienia długiego okresu użytkowania i niezawodnego funkcjonowania nie należy niszczyć jednorazowo więcej niż 7 kartek papieru (70g/m<sup>2</sup>), jednej karty kredytowej lub jednej płyty CD. Nie wolno niszczyć składanek komputerowych, miękkiej folii PCV, papieru nabłyszczanego ani kartonu – może to doprowadzić do uszkodzenia mechanizmu tnącego.
- UWAGA! Niszczarki osobiste nie służą do pracy ciągłej. Zaleca się 4 minutowe przerwy po każdych 2 minutach niszczenia dokumentów.
- Niszczarka jest zabezpieczona przed przegrzaniem silnika. Zostaje ona automatycznie wyłączona w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury silnika. Urządzenie ponownie jest gotowe do pracy po około 30 minutach przerwy.

**UWAGA! Nie stosowanie się do powyższych zaleceń może doprowadzić do utraty gwarancji**

## **Montaż**

- Umieścić głowicę na koszu.
- Podłączyć przewód do gniazda sieciowego 230 V.
- Ustawić wyłącznik niszczarki w pozycji AUTO/ON.
- Niszczarka jest gotowa do pracy.

## **Obsługa niszczarki**

Główny przełącznik umieszczony jest na górnej części obudowy niszczarki. Może być ustawiony w 3 pozycjach:

- **ON/AUTO** - wybór tej opcji powoduje, że niszczarka włącza się automatycznie po wsunięciu papieru w szczelinę podawczą. Automatyczne zatrzymanie pracy niszczarki po zniszczeniu dokumentu.
  - **OFF** - ta opcja jest proponowana jeśli niszczarka nie jest używana przez dłuższy czas.
  - **REV** - ustawienie wyłącznika w pozycji REV pomaga usunąć papier w przypadku jego zaklinowania w nożach tnących. Jest to również pomocna opcja przy czyszczeniu noży z resztek papieru.
- Kiedy kosz jest przepelniony urządzenie nie działa w żadnej pozycji; należy opróżnić kosz.